

VEVOR®

DESTILÁTOR VODY 750W 4l

Model: SC-4



NÁVOD NA POUŽITIE

POTREBUJETE POMOC? KONTAKTUJTE NÁS!

Máte otázky týkajúce sa produktu? Potrebujete technickú podporu? Neváhajte nás kontaktovať:

CustomerService@vevor.com

Toto je pôvodný návod. Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny v návode. Spoločnosť VEVOR si vyhradzuje právo na jasný výklad nášho návodu na použitie. Vzhľad produktu sa bude líšiť v závislosti od produktu, ktorý ste dostali. Prosím, odpustite nám, že vás nebudeme informovať o akýchkoľvek technologických alebo softvérových aktualizáciách nášho produktu.

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Názov produktu: Destilačný prístroj na výrobu destilovanej vody

Napätie: 220 V – 240 V ~


Menovitá frekvencia: 50 – 60 Hz

Výkon ohrevu: 750 W

Maximálna kapacita: 4,0 l

Množstvo destilácie: 1 l/hod.

Pred začatím používania zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie.



ODPORÚČANIA

- Zariadenie vždy umiestnite na rovný povrch a zabezpečte dostatočné vetranie.
- Keď zariadenie nepoužívate, vytiahnite zástrčku zo zásuvky – to platí aj pri plnení, vyprázdňovaní a čistení.
- Nikdy nepoužívajte poškodený elektrický kábel. Neponárajte žiadnu z dvoch častí zariadenia do vody a uistite sa, že vonkajší povrch zostane suchý.
- Po dokončení destilácie sa odporúča odpojiť napájacie káble a odstrániť kryt až po jeho vychladnutí aspoň 10 minút. Tým sa zabráni popáleninám spôsobeným parou.
- Nikdy nedovoľte deťom obsluhovať zariadenie. Nečistite zariadenie oceľovými kefami alebo abrazívnymi prostriedkami. Nikdy nenalievajte vriacu vodu do fľaše s vodou.

POKYNY PRE POUŽÍVATEĽA

- Zariadenie sa skladá z dvoch častí: veka s chladiacim ventilátorom a spodnej nádoby.
- Odstráňte veko z nádoby a odsuňte sklenenú nádobu na vodu nabok.
- Nalejte vodu do nerezovej nádoby po rysku maximálnej hladiny (4 litre). Destilácia je rýchlejšia pri použití horúcej vody.
- Nasadte veko späť na nádobu a zapojte napájací kábel z veka do najbližšej zásuvky. Uistite sa, že veko je správne pripevnené k nádobe.
- Umiestnite sklenenú nádobu pod výstup zariadenia, aby ste zachytili destilovanú vodu.
- Teraz zapojte napájací kábel do nádoby a zapojte ho do vhodnej zásuvky. Stlačte tlačidlo „ON/OFF“.

- Nastavte požadovanú teplotu destilácie (destilovanie vody – 108°C). Chladiaci ventilátor sa začne otáčať a destilátor začne zahrievať vodu.
- Prvé kvapky destilovanej vody sa objavia v sklenenej nádobe približne po 20-30 minútach.
- Po destilácii všetkej vody stlačte tlačidlo „ON/OFF“ a odpojte kábel zo zásuvky. Ak sa tak nestane, zariadenie sa po uplynutí určitého času automaticky vypne.
- Ak chcete destilovať novú vodu, odporúča sa odpojiť napájacie káble a odstrániť veko z nádoby až po približne 10 minútach. Tým sa zabráni popáleniu parou. Potom nalejte vodu do nerezovej nádoby a celý proces spustíte odznova.
- Odporúča sa nepoužívať/nepiť prvú fľašu destilovanej vody zo zariadenia. Tá môže byť kontaminovaná výrobným procesom alebo obalom.
- Na destiláciu vody odporúčame nastaviť zariadenie na maximálnu teplotu 108 °C. Pre iné aplikácie je lepšie použiť štandardnú teplotu 95 °C.
- Keď zariadenie dosiahne cieľovú teplotu, prejde na konštantnú teplotu. Chladiaci ventilátor sa preruší.
- Zariadenie má prepínanie medzi stupňami Celzia a Fahrenheita.
- Zariadenie má automatickú pamäť teploty.


Upozornenie: Zariadenie sa môže počas používania zahriať.

ČISTENIE

- Na čistenie vonkajšej časti zariadenia použite bežný čistiaci prostriedok. Naneste ho vlhkou handričkou a potom utrite.
- Na opláchnutie vnútorných častí nerezového krytu použite vodu z vodovodu. Toto je potrebné vykonať po každom použití. V prípade potreby pridajte do vody trochu kyseliny citrónovej, aby ste odstránili všetky usadeniny.

UHLÍKOVÝ FILTER

- Vo vnútri nerezového filtra sa nachádza vrečko s aktívnym uhlím. Každé vrečko vydrží približne 1-3 mesiace (alebo po 20-50 litroch). Ak chcete vrečko vymeniť, vyberte uhlíkový filter z hlavnej jednotky (môžete to urobiť silným „cvaknutím“) a vymeňte ho za nový.
- Uhlíkový filter sa používa v prípade, že zdroj vody je kontaminovaný chemickými látkami, ako je napr. chlór, chloramíny, benzén, toluén, pesticídy, herbicídy, rozpúšťadlá, pachy, organické zvyšky.
- Pri výrobe destilovanej vody z bezpečného a čistého zdroja vody uhlíkový filter nemusíte používať.



SIGNALIZÁCIA

„E“: Ak z akéhokoľvek dôvodu teplota príliš vzrastie, tepelné zariadenie automaticky vypne vykurovací článok. Na displeji sa zobrazí „E“ (end). Stlačte tlačidlo „ON/OFF“, displej sa vypne. Po ochladení stlačte tlačidlo „ON/OFF“, zariadenie bude pracovať na predtým nastavenej teplote.

„H“: Zobrazí sa „H“ (high) a zariadenie prestane fungovať, keď sa prekročí prednastavená teplota. Stlačte tlačidlo „ON/OFF“, aby ste mohli pokračovať v destilácii, alebo schladte destilátor.

„F“: Táto správa signalizuje, že teplotný senzor je chybný (fault). Vypnite destilátor, nechajte ho vychladiť a znova ho zapnite.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA


Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

- Neponárajte hlavicu a základňu do vody ani inej kvapaliny, ani ich nesplachujte pod vodou.
- Pred pripojením výrobku k zdroju napájania skontrolujte, či sa uvedené napätie zhoduje s napätím v miestnej sieti.
- Ak je zástrčka, zásuvka alebo výrobok poškodený, nedemontujte zariadenie na opravu bez povolenia, aby ste predišli nesprávnemu zapojeniu vnútorného obvodu, čo môže viesť k zablokovaniu elektrického prúdu a iným nebezpečenstvám.
- Tento výrobok nie je vhodný pre deti, osoby s telesným alebo duševným postihnutím, aby sa predišlo poškodeniu spôsobenému nesprávnym použitím.
- Pri vyberaní komponentov hlavice alebo čistiacich prostriedkov najskôr vypnite hlavný vypínač a odpojte zástrčku komponentov hlavice a zástrčku hlavného zariadenia zo siete.
- Pri prvom použití pridajte 1,0 l vody a 2 polievkové lyžice kyseliny citrónovej do nerezovej nádoby, prikryte vekom, varte vodu asi 20 minút, po vylatí vody opláchnite nádrž a destilačný kryt čistou vodou (destilovaná voda vyrobená pri prvom použití sa nesmie piť).
- Pri čistení interiéru je zakázané používať oceľovú drôtenú kefu a iné tvrdé predmety na drhnutie nerezovej nádoby.
- Tento výrobok podlieha ustanoveniam Európskej smernice 2012/19/ES. Symbol zobrazujúci preškrtnutý odpadkový kôš označuje, že výrobok vyžaduje separovaný zber odpadu v Európskej únii. Toto platí pre výrobok a všetko príslušenstvo označené týmto symbolom. Takéto sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom, ale musí sa odovzdať na zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.



- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Destilátor vody sa musí používať s konektorom s integrovaným termostatom a musí sa používať iba vhodný konektor.

Ak má voda na začiatku používania akúkoľvek pachuť, je to normálne. Prosím, použite čistiaci prostriedok s kyselinou citrónovou a horúcu vodu na vyčistenie. Po 7 – 8 použitíach bude všetko normálne.




Manufacturer: Jiangsu Shuicheng Co.,Ltd

ADD: Houzhuang Village, Daoshu Town, Danyang, Jiangsu, China



Acumen IBC Ltd.
Ground Floor, 94 Ock street,
Abingdon, OX14 5DH



EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt,
Germany

UK Importer: FREE MOOD LTD

Address: 2 Holywell Lane, London, England, EC2A 3ET

EU Importer: WAITCHX

Address: 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Paris

VEVOR®

E-mail: CustomerService@vevor.com